

Amway

Access Business Group International B.V., Celsiusweg
20, 5928 PR Венло, Нидерландия Amway (UK) Limited,
с/о седалище на дружеството -
PriceWaterhouseCoopers LLP, 1 Chamberlain Square
C5 Бирмингам, B3 3AX.
Amway of Australia, Level 1 2, 67 Albert Avenue,
Chatswood, NSW 2067 Amway of New Zealand (Окланд)
Вносител (разглеждане на рекламации): LLC „Amway
Ukraine“, ул. „Казимир Малевич“ 87, Киев, 031 50, Украйна,
тел.: (044) 495-1 300.
www.amwayglobal.com



Amway

Ръководство за употреба



МИНИ МАСАЖЕН ПИСТОЛЕТ

- Благодарим Ви, че избрахте нашия мини масажен пистолет.
- Моля, преди да използвате този продукт, прочетете внимателно инструкцията за употреба и я съхранявайте на сигурно място!
- При разминавания в инструкцията за употреба, решаващи са указанията, посочени върху самия продукт.

Сканирайте QR кода, за да отворите ръководството за употреба./ Сканирайте QR кода, за да отворите ръководството за употреба./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Сканирайте QR кода за ръководството за употреба./ Skenirajte QR kod za korisnički priručnik./ Naskenujte QR kód pro uživatelskou příručku./ Сканирайте QR кода за ръководството за употреба./ Сканирайте QR кода, за да отворите ръководството за употреба./ Сканирайте QR кода за ръководството за употреба./ Сканирайте QR кода за ръководството за употреба./ Сканирайте QR кода, за да получите достъп до ръководството за употреба./ Сканирайте QR кода, за да отворите ръководството за употреба./ Сканирайте QR кода за ръководството за употреба./ Сканирайте QR кода, за да получите достъп до ръководството за употреба./ Сканирайте QR кода за ръководството за употреба./ Сканирайте QR-кода за ръководството за употреба./ Сканирайте QR-кода за ръководството за употреба./ Сканирайте QR-кода за ръководството за употреба./ Сканирайте QR-кода за ръководството за употреба./ Сканирайте QR-кода, за да получите достъп до ръководството за употреба.



Забележки

Илюстрации, символи, съкращения

Указания за безопасност

Профил

Предназначение Важни

технически данни

Основна конструкция на цялата машина

Подготовка преди употреба

Стъпки за работа

Поддръжка

Извървяне на изхабени батерии Условия за ползване

Транспорт и съхранение Забележки относно гаранцията

Преди употреба прочетете внимателно ръководството за експлоатация и обърнете специално внимание на предупрежденията.

Илюстрации, символи, съкращения

	постоянен ток		Литиево-йонна батерия, подлежаща на рециклиране
	маркировка за рециклиране по WEEE маркировка		Не преобръщайте
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте документите		Моля, прочетете внимателно инструкцията за употреба. Нагоре
	Предпазвайте от дъжд		Рециклиране на хартия
	Максимална дебелина на слоя на купчината		
			

Указания за безопасност

Моля, запознайте се със следните указания, преди да използвате уреда. В противен случай може да възникнат наранявания или опасности.

Информация за подходящи лица и части на тялото

- Устройството е предназначено за възрастни, с изключение на възрастните хора.
- Можете да използвате това устройство безболезнено върху меките тъкани на тялото си.
- Избягвайте контакт с главата, костите или други твърди части на тялото.
- , натискът може да доведе до синини. Затова докосвайте масажирната зона внимателно; веднага щом почувствате болка или дискомфорт, спрете употребата на уреда незабавно.
- Натискайте с това устройство върху кожата си и масажирайте тялото си на места, които са сухи и чисти.
- Дръжте пръстите си, косата си или други части от тялото си далеч от оста и задната част на устройството.
- Не масажирайте области, в които има малко мускулна тъкан или които се намират в близост до кости, като например пиццалите, гърба на стъпалото, гърба на ръката и тн.
- Не масажирайте не на тези чувствителни места: очи, зъби, гърдни импланти, полови органи, протези и др.
- Не използвайте това устройство върху места, които са изложени на риск от счупване.
- Ако болката продължава, спрете незабавно употребата на устройството и се обърнете към лекар.
- Това е немедицинско устройство. Поради това не е подходящо за употреба за медицински цели и в болници.
- Преди да започнете да използвате устройството, моля, проверете дали устройството и кабелите са в безупречно състояние. Ако установите неизправности, моля, предайте устройството за ремонт на производителя или на неговия оторизиран специалист, за да избегнете евентуални опасности.

За работа с уреда

- Когато използвате уреда, изберете най-подходящата масажна глава.
- Не поставяйте предмети във вентилационния отвор.
- Не потапяйте уреда във вода и не допускайте вода да попадне във вентилационния отвор.
- Не използвайте устройството и го използвайте по предназначение.
- Моля, проверете устройството, акумулатора и зарядното устройство преди употреба.
- Не използвайте устройството за други цели.
- Не оставяйте устройството да работи или да се зарежда без надзор.
- Не използвайте устройството, докато се зарежда.
- Не хвърляйте устройството в огън.
- Не използвайте устройството повече от един час наведнъж; моля, оставете го изключено за 30 минути преди следващата употреба.

Указания за акумулатора

- Не хвърляйте акумулатора във вода и не го излагайте на влага.
- Не зареждайте акумулатора в гореща среда и не го използвайте или съхранявайте в близост до огън или отоплителен уред. Ако акумулаторът изтече или се появи неприятна миризма, незабавно отстранете устройството от близост до пламъци.
- Не хвърляйте акумулатора в огън и не го нагрявайте.
- Забранено е да пренасяте или съхранявате акумулатора заедно с колиета, фиби за коса или други метални предмети.
- Забранено е да докосвате положителния и отрицателния полюс на акумулатора с кабели или други метални предмети, за да се избегне късо съединение.
- Не пробивайте батерията с нокти или други остри

предмети в акумулатора.

- Не удяряйте батерията с чук и не я ритайте.
- Батерията не трябва да се разбива или хвърля.
- Забранено е батерията да се разглобява по какъвто и да е начин.
- Забранено е да поставяте акумулатора в микровълнова печка или тенджерата под налягане.
- При силна миризма, прегряване, деформация, промяна на цвета или други необичайни състояния, моля, преустановете употребата; ако акумулаторната батерия се използва в момента или се зарежда, моля, незабавно я извадете от устройството или изключете кабела за зареждане.

Указания за зареждане

- При първата употреба заредете устройството до 100 % за около 3 часа.
 - Свържете изходния край на USB кабела към DC порта за зареждане, докато входният край се свързва с powerbank или зарядно устройство (5 V=2 A; времето за зареждане се удължава, ако зарядното устройство доставя по-малко от 2 A).
 - **Зеленият индикатор** показва, че устройството се зарежда; той автоматично угасва, веднага щом нивото на заряд достигне 100 %.
 - Батерията може да се зарежда при всяко ниво на заряд.
- Уверете се, че устройството е изключено.
- Докато устройството работи, изтощаването на батерията по принцип не е възможно.
 - Не оставяйте акумулатора да се разрежи напълно, преди да го заредите.
 - По време на работа на устройството червеният светодиод показва, че оставащото ниво на заряда на акумулатора е под 30 %;
 - Когато червеният индикатор мига, това означава, че оставащото ниво на заряда на акумулатора е под 20 % и е необходимо незабавно зареждане.
 - Като цяло средната продължителност на работа е около един час, което зависи от честотата на вибрациите и силата на масаж.

Профил


Този MINI масажен пистолет е уред, с който можете да масажирате мускулите си. Можете да го използвате за облекчаване на мускулни напрежения и болки, за борба с умората и за стимулиране на кръвообращението, с цел укрепване на меките тъкани на тялото ви.

Предназначение

- Физически масаж след тренировка


Важни технически характеристики

- Наименование на продукта: MINI-масажен пистолет
 - Модел на продукта: QL/MINI.Q1 -A
 - Конструкция: Устройството се състои основно от управляващ модул, масажни накрайници и литиева батерия;
 - Вертикална честота на вибрациите ≤ 60 Hz;
 - Амплитуда: 7 мм
 - Номинална мощност: 25 W;
 - Устройство: Номинално напрежение: 1,1 V~
 - Капацитет на акумулатора: 800 mAh
 - Интелигентно управление на времето: 10 минути
 - Устройството разполага с превключвател за регулиране на мощността;
 - Масажната глава може да се сменя при необходимост
 - ;
 - Режим на работа: интермитентен режим.
 - Тип батерия: литиево-йонна
 - Номер на модела на акумулатора: BEOKA-30
 - Тегло на акумулатора: 67 г
 - Производител на акумулатора с адрес: Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc.
- Монтаж на литиево-йонна батерия
 Индустриален парк „Лонгтан“, 2-ри участък, източна
 3-та околоръстна улица,
 район Ченхуа, Ченду, Съчуан, Китай



Основна конструкция

сменяеми и заменяеми масажни накрайници



Дъно

неплъзгащ се силикон

Основна конструкция



U-образна глава



Стандартна
Сферична глава



малка
кръгла глава




Амортизираща
Глава



малка
плоска глава

TYPE-C порт за зареждане




Подготовка преди употреба

- Извадете корпуса от опаковката и проверете дали комплектът на устройството и аксесоарите е пълен. Ако не е, моля, свържете се с доставчика си.
- Уверете се, че устройството разполага с достатъчно заряд на батерията.

Стъпки за работа

Закрепете масажната глава към устройството

- При изключено устройство притиснете здраво масажната глава към устройството. (Забележка: U-образната глава трябва да бъде позиционирана така, че езичето да се вкара в прореза. В противен случай главата може лесно да падне.)



Когато устройството е изключено, натиснете бутона

„1“ на контролния панел за 2 секунди; уредът автоматично преминава в степен 1. С кратко натискане на този бутон можете да превключвате между степени от 1 до 5; когато уредът работи, натиснете този бутон за 2 секунди, за да го изключите.

• Уредът се изключва автоматично, когато времето на работа достигне 10 минути.

• LED индикаторът показва текущото ниво на интензивност.

• Когато уредът е в режим на готовност, той се изключва автоматично след 20 секунди.

Прилагайте необходимия натиск при предварително зададената честота на вибрациите, за да масажирате съответните части на тялото.

Поддръжка

- Почистете уреда с леко навлажнена кърпа и след това го избършете със суха кърпа.
- Моля, поставете уреда в опаковката, ако няма да го използвате за по-дълго време.
- Не разглобявайте уреда.
- Ако искате новата батерия да постигне отлична производителност в кратък срок, я заредете

Моля, заредете го три пъти или повече до 100 % и го разредете до 0 %.

- Ако устройството не се използва продължително време, моля, го зареждайте веднъж месечно.
- Забранено е разглобяването на устройството без разрешение. Щетите, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

Изхвърляне на изхабени батерии

Моля, подкрепете рециклирането на презареждаеми батерии (литиево-йонни батерии).

	Батериите, съдържащи се в този продукт, са отлитиево-йонни батерии, които не трябва да се отхвърлят в други продукти, включително и други системи. - Не хвърляйте устройството в огън, за да го прегреете; - Не пробивайте акумулатора с пирони, не го подлагайте на удари и не извършвайте разлагане или преобразуване; - Не свързвайте директно положителния и отрицателния полюс на акумулатора с метал; - Моля, не съхранявайте батерията заедно с колета, Формички за коса и др. - Моля, не зареждайте батерията, не я използвайте и не я оставяйте на места с високи температури, като например в близост до огън или на пряка слънчева светлина. Горепосочените обстоятелства могат да доведат до прегряване, пожар, експлозия и други опасности. Моля, съхранявайте изхабената батерия извън обсега на малки деца. - При случайно поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ; - Ако изтече течност от батерията, не докосвайте тази с голи ръце и постелите, както следва:
	- Ако течността от батерията попадне в очите, съществува опасност от загуба на зрението. Не трийте очите си директно с ръце. Изплакнете ги незабавно с чиста вода и потърсете лекарска помощ. Ако течността от батерията влезе в контакт с тялото или дрехите, това може да доведе до кожни възпаления или наранявания. Моля, измийте засегнатото място с чиста вода. Ако симптомите продължават, незабавно потърсете лекарска помощ. - Продуктът „()“ трябва да бъде разглобен едва след на от утилизация. При неспазване на това съществува опасност от пожари, токови удари, наранявания и други инциденти. Ако се наложи ремонт (с изключение на смяна на батерията), моля, се свържете с първоначалния продавач.

Литиево-йонната батерия, съдържаща се в устройството, е ценен суровина, която може да бъде рециклирана.

Моля, извадете го и го предайте на специализирана организация, която се занимава с утилизирание на изхабени батерии.

Условия за ползване Транспорт и съхранение

Условия на околната среда за инсталиране на продукта:

- Температура на околната среда: от +5 °C до +40 °C
- Относителна влажност на въздуха: ≤ 90 %
- Атмосферно налягане: от 70 kPa до 1 06 kPa

Транспорт

- Температура на околната среда: от -20 °C до +50 °C
- Относителна влажност на въздуха: ≤ 90 %
- Този продукт е подходящ за превоз с автомобили, влакове, кораби, самолети и други транспортни средства;
- По време на транспортирането трябва да бъде закрепен, за да се избегнат силни вибрации, удари, приплъзване и падане; трябва да се транспортира в изправено положение, внимателно, леко и защитен от дъжд;
- Не трябва да се подреждат повече от 5 масажора един върху друг.

Съхранение

- Продуктът трябва да се съхранява в суха, добре проветрена и защитена от корозия среда
- Броят на масажните апарати, подредени един върху друг, не трябва да надвишава 5.
- Ако уредът не се използва за по-дълго време, след почистване трябва да бъде опакован и съхранен. Препоръчително е уредът да се изважда веднъж месечно и да се зарежда, за да се избегне натрупването на влага.

Забележка относно гаранцията

1. От датата на покупката за нашите продукти важи безплатна **гаранция от 1,5 години** за корпуса на масажния уред при представяне на касовата бележка.

2. Не предоставяме безплатно гаранционно обслужване за дефекти, които следните причини, за които потребителят носи отговорност.

Например:

- A) Дефекти, причинени от неразрешено разглобяване и сглобяване на продукта;
- B) Дефекти, причинени от небрежно изпускане по време на употреба и боравене;
- C) Дефекти, дължащи се на липса на подходяща поддръжка;
- D) Дефекти, причинени от неспазване на правилата, посочени в ръководството за експлоатация;
- E) Дефекти, причинени от неправилни ремонти в сервизни центрове, които не са одобрени от нас.

3. Услугите по ремонт, които излизат извън обхвата на гаранцията, се фактурират съгласно действащите разпоредби.

4. Моля, обадете се на горещата линия за обслужване на клиенти, ако желаете да се възползвате от гаранционни услуги.

5. В рамките на гаранционното обслужване при необходимост предоставяме на посочения от нас квалифициран технически персонал електрическата схема на продукта, както и информация за компонентите, подлежащи на ремонт.

6. Предлагаме услуги по обслужване на клиенти в рамките на 5 години от датата на покупката.

7. Датата на производство можете да видите върху самото устройство или върху опаковката.