



Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Paesi Bassi
Amway (UK) Limited, c/o sede legale -
PriceWaterhouseCoopers LLP, 1 Chamberlain
Square C5 Birmingham, B3 3AX.
Amway of Australia, Level 1 2, 67 Albert
Avenue, Chatswood, NSW 2067 Amway of
New Zealand (Auckland)
Importatore (gestione dei reclami): LLC
«Amway Ukraine», via Kazimir Malevich 87, Kiev,
031 50, Ucraina, tel.: (044) 495-1 3-00.
www.amwayglobal.com



Li-Ion



Manuale d'uso



MINI PISTOLA DA MASSAGGIO

- Grazie per aver scelto la nostra mini pistola massaggiante.
- Prima di utilizzare questo prodotto, legga attentamente le istruzioni per l'uso e conservi il manuale in un luogo sicuro!
- In caso di discrepanze con il manuale d'uso, fanno fede le indicazioni riportate sul prodotto stesso.

Scansionate il codice QR per accedere al manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per accedere al manuale d'uso./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Сканирайте QR кода за ръководството за употреба./ Skenirajte QR kod za korisnički priručnik./ Naskenujte QR kód pro uživatelskou příručku./ Scansionate il codice QR per il manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per accedere al manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per il manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per il manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per accedere al manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per aprire il manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per il manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per il manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per ottenere il manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per accedere al manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per il manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per il manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per accedere al manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per il manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per il manuale d'uso./ Scansionate il codice QR per accedere al manuale d'uso.



Note

Immagini, simboli, abbreviazioni

Avvertenze di sicurezza

Panoramica

Profilo

Destinazione d'uso Dati

tecnicì importanti

principale

Struttura di base dell'intera macchina

Funzionamento

Preparativi prima dell'uso

Fasi di utilizzo

Garanzia

Manutenzione

Smaltimento delle batterie esaurite Condizioni

d'uso Trasporto e stoccaggio Note sulla garanzia

Leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'utilizzo e prestare particolare attenzione alle avvertenze.

Immagini, simboli, abbreviazioni			
			
	corrente continua	Batteria agli ioni di litio, ricaricabile	Batteria agli ioni di litio, ricaricabile
	Etichetta di riciclaggio WEEE -Etichetta		Non far rotolare
	AVVERTENZA! Vedi documenti		Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso.
	Fragile		Torna all'inizio
	Proteggere dalla pioggia		Riciclaggio della carta
	Carta		
	Spessore massimo dello strato di impilamento		

Informazioni sulle persone e sulle parti del corpo per cui è indicato l'uso

- Il dispositivo è destinato agli adulti, ad eccezione degli anziani.
- È possibile utilizzare questo dispositivo in modo indolore su i tessuti molli del proprio corpo.
- Evitate il contatto con la testa, le ossa o altre parti rigide del corpo.
- , la pressione esercitata dall' può causare lividi. Toccate quindi con cautela la zona da massaggiare; non appena avvertite dolore o fastidio, interrompete immediatamente l'uso dell' dispositivo.
- Premete questo dispositivo sulla pelle e massaggiate il corpo in punti asciutti e puliti.
- Tenete le dita, i capelli o altre parti del corpo lontani dall'asse e dal retro dell'apparecchio.
- Non massaggiare le zone , in cui è presente poco tessuto muscolare o che si trovano in prossimità delle ossa , come ad esempio le tibie, il dorso del piede, il dorso della mano ecc.
- Non massaggiare non queste zone particolarmente sensibili: occhi, denti, protesi mammarie, organi genitali, protesi ecc.
- Non utilizzare questo dispositivo su zone soggette a fratture.
- Se il dolore persiste, interrompa immediatamente l'uso del dispositivo e si rivolga a un medico.
- Questo è un dispositivo non medico. Pertanto, non è adatto all'uso a fini medici né in ambito ospedaliero.
- Prima di utilizzare il dispositivo , si prega di verificare se il dispositivo e i cavi siano in perfette condizioni . Qualora si riscontrassero difetti, si prega di far riparare il dispositivo dal produttore o da suo personale specializzato autorizzato, al fine di evitare possibili pericoli.

Avvertenze di sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, si prega di prendere visione delle seguenti avvertenze. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni o situazioni di pericolo.

Per l'utilizzo dell'apparecchio

- Quando si utilizza l'apparecchio, scegliere la testina massaggiante più adatta.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione.
- Non immergere l'apparecchio in acqua e non far penetrare acqua nelle aperture di ventilazione.
- Non far cadere l'apparecchio e utilizzarlo secondo le istruzioni.
- Si prega di controllare l'apparecchio, la batteria e il caricabatterie prima dell'uso.
- Non utilizzare il dispositivo per altri scopi.
- Non lasciare il dispositivo in funzione o in carica senza sorveglianza.
- Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.
- Non gettare il dispositivo nel fuoco.
- Non utilizzare il dispositivo per più di un'ora di seguito; prima del prossimo utilizzo, lasciarlo spento per 30 minuti.

Avvertenze relative alla batteria

- Non gettare la batteria in acqua e non esporla all'umidità.
- Non ricaricare la batteria in ambienti caldi e non utilizzarla né conservarla vicino a fiamme libere o a fonti di calore. Se la batteria perde o emana un odore sgradevole, allontanare immediatamente il dispositivo da fiamme libere.
- Non gettare la batteria nel fuoco e non riscaldarla.
- È vietato trasportare o conservare la batteria insieme a collane, fermagli per capelli o altri oggetti metallici.
- È vietato far entrare in contatto il polo positivo e quello negativo della batteria con fili o altri oggetti metallici, per evitare un cortocircuito.
- Non forare la batteria con unghie o altri oggetti appuntiti

- Non colpire la batteria con un martello e non calpestarla.
- La batteria non deve essere frantumata né lanciata.
- È vietato smontare la batteria in qualsiasi modo.
- È vietato inserire la batteria in un forno a microonde o in una pentola a pressione.
- In caso di odore forte, surriscaldamento, deformazione, scolorimento o altre condizioni insolite, interrompere l'uso; se la batteria è in uso o in carica, rimuoverla immediatamente dal dispositivo o scollegare il cavo di ricarica.

Istruzioni per la ricarica

- Al primo utilizzo, caricare il dispositivo al 100% per circa 3 ore.
- Collegare l'estremità di uscita del cavo USB alla porta di ricarica CC, mentre l'estremità di ingresso va collegata a un powerbank o a un caricabatterie (5 V=2 A; il tempo di ricarica si allunga se il caricabatterie eroga meno di 2 A).
- **La spia verde** indica che il dispositivo è in carica; si spegne automaticamente non appena il livello di carica raggiunge il 100%.
- La batteria può essere ricaricata a qualsiasi livello di carica. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
- Quando il dispositivo è in funzione, la ricarica non è in linea di principio possibile.
- Non lasciare che la batteria si scarichi completamente prima di ricaricarla.
- Durante il funzionamento del dispositivo, il LED rosso indica che il livello residuo della batteria è inferiore al 30%;
- se l'indicatore rosso lampeggia, significa che la carica residua della batteria è inferiore al 20% ed è necessaria una ricarica immediata.
- In generale, la durata media di funzionamento è di circa un'ora, a seconda della frequenza di vibrazione e della pressione di massaggio.

Profilo


Questa pistola massaggiante MINI è un dispositivo che consente di massaggiare i muscoli. È possibile utilizzarla per alleviare tensioni e dolori muscolari, combattere i sintomi di affaticamento e stimolare la circolazione sanguigna, al fine di rafforzare i tessuti molli del corpo.

Destinazione d'uso

- Massaggio post-allenamento


Dati tecnici importanti

- Nome del prodotto: Pistola massaggiante MINI
- Modello del prodotto: QL/MINI.Q1 -A
- Struttura: l'apparecchio è costituito essenzialmente da un modulo di controllo, testine massaggianti e una batteria al litio;
- Frequenza di oscillazione verticale ≤ 60 Hz;
- Ampiezza: 7 mm
- Potenza nominale: 25 W;
- Apparecchio: tensione nominale: 1,1 V $\sim$
- Capacità della batteria: 800 mAh
- Temporizzatore intelligente: 10 minuti
- Il dispositivo è dotato di un interruttore per la regolazione della potenza;
- La testina massaggiante può essere sostituita
- ;
- Modalità di funzionamento: funzionamento intermittente.
- Tipo di batteria: agli ioni di litio
- Numero di modello della batteria: BEOKA-30
- Peso della batteria: 67 g
- Produttore della batteria con indirizzo: Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc.
Montaggio della batteria agli ioni di litio
Parco industriale di Longtan, 2ª sezione,
3ª circoscrizione,
distretto di Chenghua, Chengdu, Sichuan, Cina



Struttura principale

Testine massaggianti rimovibili e sostituibili



silicone antiscivolo

Lato inferiore

Struttura principale



Testina a forma di U



Standard
Testina sferica



piccola
Testina rotonda




Ammortizzante
Testa



piccola
testa piatta

Preso di ricarica TEPY-C




Preparazione prima dell'uso

- Estrarre l'alloggiamento dalla confezione e verificare che il contenuto della confezione, comprensivo di dispositivo e accessori, sia completo. In caso contrario, rivolgersi al proprio fornitore.
- Assicurarsi che il dispositivo disponga di una carica sufficiente della batteria.

Procedura di utilizzo

Fissare la testina massaggiante all'apparecchio

- Con l'apparecchio spento, premere con forza la testina massaggiante sull'apparecchio. (Nota: la testina a forma di U deve essere posizionata in modo che la linguetta venga inserita nella fessura. In caso contrario, la testina potrebbe staccarsi facilmente.)



Quando il dispositivo è spento, premere il tasto

"①" sul pannello di controllo per 2 secondi; l'apparecchio passerà automaticamente al livello 1. Premendo brevemente questo tasto è possibile passare da un livello all'altro da 1 a

5; se l'apparecchio è in funzione, premere questo tasto per 2 secondi per spegnerlo.

- L'apparecchio si spegne automaticamente quando il tempo di funzionamento raggiunge i 10 minuti.
- Il display a LED indica il livello di intensità corrente.
- Se l'apparecchio si trova in modalità standby, si spegne automaticamente dopo 20 secondi.

Esercitate la pressione necessaria alla frequenza di vibrazione preimpostata per massaggiare le parti del corpo corrispondenti.

Manutenzione

- Pulire l'apparecchio con un panno leggermente inumidito e poi asciugarlo con un panno asciutto.
- Si prega di riporre l'apparecchio nella confezione se non viene utilizzato per un periodo prolungato.
- Non smontare l'apparecchio.
- Se si desidera che la nuova batteria offra prestazioni eccellenti in breve tempo, caricarla

Si prega di caricarlo al 100% almeno tre volte o più e di scaricarlo fino allo 0%.

- Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato, ricaricarlo una volta al mese.
- È vietato smontare il dispositivo senza autorizzazione. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

Smaltimento delle batterie esaurite

Si prega di sostenere il riciclaggio delle batterie ricaricabili (batterie agli ioni di litio).

 Pericolo o	La batteria utilizzata in questo prodotto è una batteria ricaricabile speciale che non deve essere utilizzata in altri prodotti. Si prega di non rimuovere la batteria per scaricarla. Le violazioni sopra menzionate possono causare surriscaldamento, incendio, esplosione e altri pericoli. • Non gettare il dispositivo nel fuoco per surriscaldarlo; • non forare la batteria con chiodi, non esporla a urti e non effettuare operazioni di smontaggio o modifica; • Non collegare direttamente i poli positivo e negativo della batteria a oggetti metallici; • Si prega di non conservare la batteria insieme a collane, forcine per capelli ecc. • Si prega di non ricaricare, utilizzare o riporre la batteria in luoghi con temperature elevate, ad esempio vicino al fuoco o sotto il sole diretto. Le circostanze sopra menzionate possono causare surriscaldamento, incendio, esplosione e altri pericoli.
 Pericolo o	Si prega di conservare la batteria rimossa fuori dalla portata dei bambini piccoli. • In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico. • Se fuoriesce del liquido della batteria, non toccate questa a mani nude e procedete come segue: • Se il liquido della batteria entra a contatto con gli occhi, sussiste il rischio di cecità. Non strofinarsi gli occhi direttamente con le mani. Sciacquarli immediatamente con acqua pulita e consultare un medico. Se il liquido della batteria entra in contatto con il corpo o con gli indumenti, può causare infiammazioni cutanee o lesioni. Si prega di lavare la zona interessata con acqua corrente. Se i disturbi persistono, consultare immediatamente un medico. • Il prodotto deve essere smontato esclusivamente presso il centro di smaltimento. In caso di mancata osservanza sussiste il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni e altri incidenti. Qualora fosse necessaria una riparazione (ad eccezione della sostituzione della batteria), rivolgersi al venditore originale.

La batteria agli ioni di litio contenuta nell'apparecchio è una materia prima preziosa che può essere riciclata.

- Si prega di rimuoverla e di consegnarla a un'organizzazione specializzata nello smaltimento delle batterie esaurite.

Condizioni d'uso Trasporto e stoccaggio

Condizioni ambientali per l'installazione del prodotto:

- Temperatura ambiente: da +5 °C a +40 °C
- Umidità relativa: ≤ 90 %
- Pressione atmosferica: da 70 kPa a 1 06 kPa

Trasporto

- Temperatura ambiente: da -20 °C a +50 °C;
- Umidità relativa: ≤ 90 %;
- Questo prodotto è adatto al trasporto in autoveicoli, treni, navi, aerei e altri mezzi di trasporto;
- Durante il trasporto deve essere fissato per evitare forti vibrazioni, urti, scivolamenti e cadute; deve essere trasportato in posizione verticale, con cura, con leggerezza e al riparo dalla pioggia;
- Non impilare più di 5 dispositivi di massaggio uno sopra l'altro.

Conservazione

- Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto, ben ventilato e privo di agenti corrosivi
- Il numero di dispositivi di massaggio impilati uno sopra l'altro non deve superare 5.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, dopo la pulizia va imballato e riposto. Si consiglia di estrarlo una volta al mese e ricaricarlo per evitare la formazione di umidità.

Note sulla garanzia

1. A partire dalla data di acquisto, sui nostri prodotti è valida una **garanzia gratuita di 1,5 anni** sulla struttura esterna dell'apparecchio massaggiante, previa presentazione della ricevuta d'acquisto.
2. Non forniamo alcun servizio di garanzia gratuito per difetti riconducibili alle seguenti cause imputabili all'utente stesso.

Ad esempio:

- A) Danni causati dallo smontaggio e dal rimontaggio non autorizzati del prodotto;
 - B) Difetti causati da cadute accidentali durante l'uso e la manipolazione;
 - C) Difetti dovuti alla mancanza di una manutenzione adeguata;
 - D) Difetti causati dal mancato rispetto delle istruzioni riportate nel manuale d'uso;
 - E) Difetti causati da riparazioni non a regola d'arte effettuate presso officine non autorizzate da noi.
3. Gli interventi di riparazione che esulano dall'ambito della garanzia saranno fatturati in base alle disposizioni vigenti.
 4. Si prega di contattare la hotline del servizio clienti qualora si desideri usufruire dei servizi di garanzia.
 5. Nell'ambito del servizio di garanzia, se necessario, mettiamo a disposizione del personale tecnico qualificato da noi designato lo schema elettrico del prodotto e le informazioni relative ai componenti riparabili.
 6. Offriamo servizi di assistenza clienti entro 5 anni dalla data di acquisto.
 7. La data di produzione è riportata sull'apparecchio stesso o sulla confezione.