



Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Țările de Jos
Amway (UK) Limited, c/o sediul societății –
PriceWaterhouseCoopers LLP, 1 Chamberlain
Square C5 Birmingham, B3 3AX.
Amway of Australia, Level 12, 67 Albert
Avenue, Chatswood, NSW 2067 Amway of New
Zealand (Auckland)
Importator (gestionarea reclamațiilor):
LLC „Amway Ukraine”, str. Kazimir-Malevich
87, Kiev, 03150, Ucraina, Tel.: (044) 495-13-00.
www.amwayglobal.com



Li-Ion



Amway



MINI-PISTOL DE MASAJ

- Vă mulțumim că ați ales mini-pistolul nostru de masaj.
- Înainte de utilizarea acestui produs, citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l în mod corespunzător!
- În cazul unor neconcordanțe în manualul de utilizare, informațiile de pe produs au prioritate.

Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare și respectați în special avertismentele.

Ilustrații, simboluri, abrevieri			
	Acumulator Li-ion, reciclabil Curent continuu		Li-Ion
	A nu se rostogoli Marcaj WEEE pentru reciclare		
	AVERTISMENT! Consultați documentele		Citiți cu atenție manualul de utilizare.
	Reciclarea hârtiei A se fieri de ploaie		
	Număr maxim de straturi stivuite		Hârtie

Instrucțiuni de siguranță

Înainte de utilizarea aparatului, familiarizați-vă cu următoarele indicații. În caz contrar, pot apărea vătămări sau pericole.

Informații privind persoanele și părțile corpului adecvate

Aparatul este destinat adulților, cu excepția persoanelor vârstnice.

Puteți utiliza acest aparat fără durere pe țesuturile moi ale corpului.

Evitați contactul cu capul, oasele sau alte părți dure ale corpului.

Din cauza presiunii pot apărea vătămări. Atingeți, așadar, zona de masaj cu grijă; de îndată ce simțiți durere sau disconfort, opriți imediat utilizarea aparatului.

Apăsați aparatul pe piele și masați corpul numai în zone uscate și curate.

Țineți degetele, părul sau alte părți ale corpului departe de ax și de partea din spate a aparatului.

Nu masați zonele cu puțin țesut muscular sau aflate în apropierea oaselor, de ex. tibia, dosul piciorului, dosul mâinii etc.

Nu masați următoarele zone sensibile: ochi, dinți, implanturi mamare, organe genitale, proteze etc.

Nu utilizați aparatul în zone cu risc de fractură.

Dacă durerea persistă, opriți imediat utilizarea aparatului și consultați un medic.

Acesta este un aparat nemedical. Prin urmare, nu este adecvat pentru utilizare în scopuri medicale sau în spitale.

Înainte de utilizare, verificați dacă aparatul și cablurile sunt în stare impecabilă. Dacă identificați defecte, solicitați repararea aparatului de către producător sau de către personalul de specialitate autorizat al acestuia, pentru a evita posibilele pericole.

Indicații

Utilizarea aparatului

- La utilizarea aparatului, alegeți capul de masaj cel mai potrivit.
- Nu introduceți obiecte în orificiul de ventilație.
- Nu scufundați aparatul în apă și nu permiteți pătrunderea apei în orificiul de ventilație.
- Nu scăpați aparatul și utilizați-l conform destinației.
- Verificați aparatul, acumulatorul și încărcătorul înainte de utilizare.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze sau să se încarce nesupravegheat.
- Nu utilizați aparatul în timpul încărcării.
- Nu aruncați aparatul în foc.
- Nu utilizați aparatul mai mult de o oră continuu; înainte de următoarea utilizare, lăsați-l oprit timp de 30 de minute.

Indicații privind acumulatorul

- Nu aruncați acumulatorul în apă și nu îl expuneți la umiditate.
- Nu încărcați acumulatorul într-un mediu fierbinte și nu îl utilizați sau depozitați în apropierea focului ori a unui radiator. Dacă acumulatorul prezintă scurgeri sau apare un miros neplăcut, îndepărtați imediat aparatul de flăcări.
- Nu aruncați acumulatorul în foc și nu îl încălziți.
- Este interzis transportul sau depozitarea acumulatorului împreună cu coliere, agrafe de păr sau alte obiecte metalice.
- Este interzisă atingerea polului pozitiv și a polului negativ ale acumulatorului cu fire sau alte obiecte metalice, pentru a evita un scurtcircuit.

- Nu perforați acumulatorul cu cuie sau alte obiecte ascuțite

Indicații

obiecte.

- Nu loviți bateria cu un ciocan și nu călcați pe ea.
- Bateria nu trebuie zdrobită sau aruncată.
- Este interzisă dezasamblarea bateriei în orice mod.
- Este interzisă introducerea acumulatorului într-un cuptor cu microunde sau într-o oală sub presiune.
- În caz de miros puternic, supraîncălzire, deformare, decolorare sau alte stări neobișnuite, opriți utilizarea; dacă acumulatorul este în uz sau se încarcă, scoateți-l imediat din aparat sau deconectați cablul de încărcare.

Indicații privind încărcarea

- La prima utilizare, încărcați aparatul aproximativ 3 ore, până la 100 %.
- Conectați capătul de ieșire al cablului USB la portul de încărcare DC, iar capătul de intrare la o baterie externă sau la un încărcător (5 V 2 A; timpul de încărcare se prelungește dacă încărcătorul furnizează mai puțin de 2 A).
- Indicatorul luminos verde arată că aparatul se încarcă; se stinge automat când nivelul de încărcare ajunge la 100 %.
- Acumulatorul poate fi încărcat la orice nivel de încărcare. Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- În timpul funcționării aparatului, încărcarea nu este, în principiu, posibilă.
- Nu lăsați acumulatorul să se descarce complet înainte de încărcare.
- În timpul funcționării, LED-ul roșu indică faptul că nivelul rămas al acumulatorului este sub 30 %;
- Dacă indicatorul roșu clipește, nivelul rămas al acumulatorului este sub 20 % și este necesară încărcarea imediată.
- În general, durata medie de funcționare este de aproximativ o oră, în funcție de frecvența vibrațiilor și de presiunea de masaj.

Profil

Acest MINI-PISTOL DE MASAJ este un aparat cu care vă puteți masa mușchii. Îl puteți utiliza pentru a reduce tensiunea și durerile musculare, pentru a combate oboseala și a stimula circulația sanguină, contribuind la întărirea țesuturilor moi ale corpului.

Destinația utilizării

- Masaj corporal după antrenament

Date tehnice importante

Denumirea produsului: MINI-PISTOL DE MASAJ

Model produs: QI/MINI.Q1-A

Construcție: Aparatul este alcătuit în principal dintr-un modul de comandă, capete de masaj și un acumulator cu litiu;

Frecvență verticală a vibrațiilor □ 60 Hz;

Amplitudine: 7 mm

Putere nominală: 25 W;

Aparat: tensiune nominală: 11,1 V□

Capacitatea acumulatorului: 800 mAh

Temporizare inteligentă: 10 minute

Aparatul dispune de un comutator pentru reglarea puterii;

•

Capul de masaj poate fi înlocuit la nevoie;

•


Mod de funcționare: funcționare intermitentă.

Tip acumulator: litiu-ion

Numărul modelului acumulatorului: BEOKA-30


Greutatea acumulatorului: 67 g

Producătorul acumulatorului și adresa:
Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc.
Asamblare acumulator litiu-ion
Longtan Industrial Park, secțiunea 2, estul
Șoselei de centură 3,
districtul Chenghua, Chengdu, Sichuan, China



Structura principală

capete de masaj detașabile și interschimbabile



Partea inferioară
silicon antiderapant

Structura principală



Cap în formă de U
Standard
Cap sferic



mic
cap rotund




Cap cu amortizare
a șocurilor



mic
cap plat

Port de încărcare TEPY-C



Utilizare

Pregătiri înainte de utilizare


- Scoateți carcasa din ambalaj și verificați dacă aparatul și accesoriile sunt complete. Dacă nu, contactați furnizorul.
- Asigurați-vă că aparatul dispune de suficientă energie în acumulator.

Pași de utilizare

Fixați capul de masaj pe aparat

- Cu aparatul oprit, apăsați ferm capul de masaj pe aparat. (Notă: capul în formă de U trebuie poziționat astfel încât clapeta să fie introdusă în fantă.

În caz contrar, capul poate cădea ușor.)



Utilizare

Când aparatul este oprit, apăsați timp de 2 secunde butonul „□” de pe panoul de comandă; aparatul trece automat la treapta 1. Prin apăsări scurte ale acestui buton puteți comuta între treptele 1-5; când aparatul funcționează, țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a-l opri.

- Aparatul se oprește automat când timpul de funcționare ajunge la 10 minute.
- Afișajul LED indică treapta de intensitate curentă.
- Dacă aparatul se află în modul standby, se oprește automat după 20 de secunde.

Aplicați presiunea necesară la frecvența de vibrație presetată pentru a masa zonele corespunzătoare ale corpului.

Întreținere

- Curățați aparatul cu o lavetă ușor umezită, apoi ștergeți-l cu o lavetă uscată.
- Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai lungă, puneți-l în ambalaj.

- Nu dezasamblați aparatul.
- Dacă doriți ca noul acumulator să ofere performanțe excelente într-un timp scurt, încărcați-l de trei ori sau mai mult până la 100 % și descărcați-l până la 0 %.

- Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai lungă, încărcați-l o dată pe lună.
- Este interzisă dezasambarea aparatului fără autorizație. Daunele cauzate de manipularea necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

Eliminarea bateriilor uzate

Vă rugăm să sprijiniți reciclarea acumulatorilor reincărcabili (acumulatori litiu-ion).

 Pericol	Acumulatorul utilizat în acest produs este un acumulator reincărcabil special, care nu trebuie utilizat în alte produse. Nu scoateți acumulatorul pentru încărcare. Încălzirea de mai sus pot provoca supraîncălzire, incendiu, explozie și alte pericole. • Nu aruncați aparatul în foc și nu îl supraîncălziți; • Nu perforați acumulatorul cu cuie, nu îl supuneți șocurilor și nu îl descompuneți sau modificați; • Nu conectați direct polii pozitiv și negativ ai acumulatorului cu metal; • Nu depozitați acumulatorul împreună cu coliere, agrafe de păr etc. • Nu încărcați și nu utilizați acumulatorul și nu îl lăsați în locuri cu temperaturi ridicate, de ex. în apropierea focului sau în lumina directă a soarelui. Circumstanțele menționate mai sus pot provoca supraîncălzire, incendiu, explozie și alte pericole.
 Pericol	Păstrați acumulatorul scos din aparat într-un loc inaccessibil copiilor mici. În caz de înghițire accidentală, consultați imediat un medic. • Dacă se scurge lichid din baterie, nu îl atingeți cu mâinile goale și procedați după cum urmează: • Dacă lichidul bateriei ajunge în ochi, există pericolul orbirii. Nu vă frecați ochii direct cu mâinile. Clătiți-i imediat cu apă curată și consultați un medic. Dacă lichidul bateriei intră în contact cu corpul sau îmbrăcămintea, poate provoca inflamații sau leziuni ale pielii. Spălați zona afectată cu apă curată. Dacă simptomele persistă, consultați imediat un medic. • Produsul poate fi dezasamblat numai în vederea eliminării. Nerespectarea acestor indicații poate provoca incendii, electrocutări, vătămări și alte accidente. Dacă este necesară o reparație (cu excepția înlocuirii bateriei), contactați vânzătorul inițial.

- Acumulatorul litiu-ion din aparat este o materie primă valoroasă care poate fi reciclată.
- Scoateți-l și predați-l unei organizații specializate în eliminarea bateriilor uzate.

Condiții de utilizare Transport și depozitare

Condiții de mediu pentru instalarea produsului:

- Temperatura ambiantă: +5 °C până la +40 °C
- Umiditate relativă: □ 90 %
- Presiunea aerului: 70 kPa până la 106 kPa

Transport

Temperatura ambiantă: -20 °C până la +50 °C;

Umiditate relativă: □ 90 %;

Ăcest produs este adecvat pentru transportul în autovehicule, trenuri, nave, avioane și alte mijloace de transport;

- În timpul transportului, produsul trebuie fixat pentru a evita vibrațiile puternice, șocurile, alunecarea și căderea; trebuie transportat în poziție verticală, cu grijă, fără solicitări excesive și protejat de ploaie;

Nu se vor stivu mai mult de 5 aparate de masaj.

Depozitare

- Produsul trebuie depozitat într-un mediu uscat, bine ventilat și lipsit de coroziune mediu.
- Numărul aparatelor de masaj stivuite nu trebuie să depășească 5 nu trebuie depășit.
- Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai lungă, după curățare trebuie ambalat și depozitat. Se recomandă scoaterea aparatului o dată pe lună și încărcarea acestuia, pentru a evita umiditatea.

Notă privind garanția

1. De la data cumpărării, produsele noastre beneficiază de o garanție gratuită de 1,5 ani pentru carcasa aparatului de masaj, la prezentarea bonului de cumpărare.

2. Nu oferim service gratuit în garanție pentru defectele cauzate de următoarele motive imputabile utilizatorului.

De exemplu:

- A) Defecte cauzate de dezasblarea și reasblarea neautorizată a produsului;
 - B) Defecte cauzate de căderea neglijentă în timpul utilizării și manipulării;
 - C) Defecte cauzate de lipsa unei întrețineri corespunzătoare ;
 - D) Defecte cauzate de nerespectarea instrucțiunilor corecte din manualul de utilizare;
 - E) Defecte cauzate de reparații necorespunzătoare efectuate în ateliere neautorizate de noi.
3. Serviciile de reparații care depășesc domeniul garanției vor fi facturate conform prevederilor aplicabile.
 4. Apelați linia de asistență pentru clienți dacă doriți să beneficiați de servicii în garanție.
 5. În cadrul serviciului de garanție, la nevoie, punem la dispoziția personalului tehnic calificat desemnat de noi schema electrică a produsului precum și informații privind componentele reparabile.

6. Oferim servicii post-vânzare timp de 5 ani de la data cumpărării.
7. Pentru data fabricației, consultați aparatul sau ambalajul.