



Access Business Group International B.V.,
Celsiusweg 20, 5928 PR Venlo, Nizozemsko
Amway (UK) Limited, c/o sídlo společnosti -
PriceWaterhouseCoopers LLP, 1 Chamberlain
Square C5 Birmingham, B3 3AX,
Amway of Australia, Level 1 2, 67 Albert Avenue,
Chatswood, NSW 2067 Amway of New Zealand
(Auckland)
Dovozce (vyřizování reklamací): LLC „Amway
Ukraine“, ulice Kazimira Maleviče 87, Kyjev, 031 50,
Ukrájiná, tel.: (044) 495-1 3-00.
www.amwayglobal.com



Amway

Návod k použití



MINI MASÁŽNÍ PISTOLE

- Děkujeme, že jste si vybrali naši mini masážní pistoli.
- Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a řádně jej uschovejte!
- V případě rozporů v návodu k použití jsou rozhodující údaje uvedené přímo na výrobku.

Naskenujte QR kód a otevřete návod k použití./ Naskenujte QR kód a otevřete návod k použití./ Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation./ Сканируйте QR кода за руководством за употреба./ Skenirajte QR kod za korisnički priručnik./ Naskenujte QR kód pro uživatelskou příručku./ Naskenujte QR kód pro uživatelskou příručku./ Naskenujte QR kód, abyste si otevřeli uživatelskou příručku./ Naskenujte QR kód pro uživatelskou příručku./ Naskenujte QR kód pro uživatelskou příručku./ Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k uživatelské příručce./ Naskenujte QR kód a otevřete návod k použití./ Naskenujte QR kód pro návod k použití./ Naskenujte QR kód pro návod k použití./ Naskenujte QR kód a získejte návod k použití./ Naskenujte QR kód pro získání návodu k použití./ Naskenujte QR kód pro získání návodu k použití./ Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k návodu k použití./ Naskenujte QR kód pro získání návodu k použití./ Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k návodu k použití.



Poznámky

Obrázky, symboly, zkratky

Bezpečnostní pokyny

Před

Profil

Účel použití Důležité technické

údaje

Základní konstrukce celého stroje

Příprava před použitím

Postup obsluhy

Údržba

Likvidace použitých baterií Podmínky použití Přeprava a

skladování: Upozornění k záruce

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a věnujte zvláštní pozornost varovným upozorněním.

Obrázky, symboly, zkratky			
	stejnosměrným proudem		Li-Ionová baterie, opětovně použitelná
	označení pro recyklaci WEEE označení		Nesmí se kúřet
	VAROVÁNÍ! Viz dokumenty Křehké		Prosím, pečlivě si přečtěte návod k použití. Nahoru
	Chraňte před deštěm		Recyklace papíru
	Maximální tloušťka vrstvy ve stihu		
			

Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje se prosím seznámte s následujícími pokyny. V opačném případě může dojít ke zranění nebo k nebezpečí.

Informace o vhodných osobách a částech těla

- Toto zařízení je určeno pro dospělé, s výjimkou seniorů.
- Toto zařízení můžete bezbolestně používat na měkkých tkáních vašeho těla.
- Vyhnete se kontaktu s hlavou, kostmi nebo jinými tvrdými částmi těla.
- , tlak může způsobit modřiny. Proto se dotýkejte masírované oblasti opatrně; jakmile pocítíte bolest nebo nepříjemné pocity, přestaňte okamžitě ukončete používání přístroje.
- Tímto přístrojem přitlačujte na pokožku a masírujte tělo na místech, která jsou suchá a čistá.
- xml-ph-0005@deepl.interna
- Nemasírujte oblasti , v nichž je málo svalové tkáně nebo které se nacházejí v blízkosti kostí , jako jsou např. holeně, hřbety nohou, hřbety rukou atd.
- : oči, zuby, prsní implantáty, pohlavní orgány, protézy atd.
- Nepoužívejte tento přístroj na místech, kde hrozí riziko zlomení.
- Pokud bolesti přetrvávají, přestaňte zařízení používat a vyhledejte lékaře.
- Toto zařízení není určeno pro lékařské účely. Není proto vhodné pro použití v lékařských zařízeních a nemocnicích.
- Před použitím zařízení na adrese prosím zkontrolujte, zda zařízení a kabely jsou v bezvadném stavu . Pokud zjistíte závady, nechte zařízení opravit výrobcem nebo jeho autorizovaným odborným personálem, abyste předešli možným nebezpečím.

K obsluze přístroje

- Při používání přístroje vyberte nejvhodnější masážní hlavici.
- Nevkládejte žádné předměty do ventilačního otvoru.
- Neponořujte přístroj do vody a nedovolte, aby se voda dostala do ventilačního otvoru.
- Nenechte přístroj spadnout a používejte jej v souladu s určením.
- Před použitím prosím zkontrolujte zařízení, akumulátor a nabíječku.
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
- Nenechávejte zařízení běžet ani se nabíjet bez dozoru.
- Zařízení nepoužívejte během nabíjení.
- Neházejte zařízení do ohně.
- Používejte zařízení maximálně jednu hodinu v kuse; před dalším použitím jej prosím nechte 30 minut vypnuté.

Pokyny k baterii

- Nevhazujte akumulátor do vody a nevystavujte jej vlhkosti.
- Nabíjejte baterii v horkém prostředí a nepoužívejte ji ani neskladujte v blízkosti ohně nebo topení. Pokud dojde k úniku kapaliny z baterie nebo se objeví nepříjemný zápach, okamžitě odstraňte zařízení z dosahu plamenů.
- Nevhazujte baterii do ohně a nezhazujte ji.
- Je zakázáno přepravovat nebo skladovat baterii společně s náhrdelníky, sponkami do vlasů nebo jinými kovovými předměty.
- Je zakázáno dotýkat se kladného a záporného pólu baterie dráty nebo jinými kovovými předměty, aby nedošlo ke zkratu.
- Nepropichujte baterii nehty ani jinými ostrými

předměty.

- Neudeřte na baterii klavírem a nešlapejte na ni.
- Baterii nesmíte rozbít ani s ní házet.
- Je zakázáno baterii jakýmkoli způsobem rozebírat.
- Je zakázáno vkládat baterii do mikrovlnné trouby nebo tlakového hrnce.
- V případě silného zápachu, přehřátí, deformace, změny barvy nebo jiných neobvyklých stavů prosím přestaňte baterii používat; pokud je baterie právě v provozu nebo se nabíjí, okamžitě ji vyjměte ze zařízení nebo odpojte nabíjecí kabel.

Pokyny k nabíjení

- Při prvním použití nabijte zařízení na 100 % po dobu přibližně 3 hodin.
 - Připojte výstupní konec USB kabelu k DC nabíjecímu konektoru a vstupní konec k powerbank nebo nabíječce (5 V=2 A; doba nabíjení se prodlouží, pokud nabíječka dodává proud menší než 2 A).
 - **Zelená kontrolka** signalizuje, že se zařízení nabíjí; automaticky zhasne, jakmile se stav nabití dostane na 100 %.
 - Baterii lze nabíjet v jakémkoli stavu nabití.
- Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
- Během provozu zařízení není vybití zásadně možné.
 - Nenechte baterii před vybitím zcela vybit.
 - Během provozu zařízení červená LED dioda signalizuje, že zbývajícím stav baterie je nižší než 30 %;
 - Pokud červená kontrolka bliká, znamená to, že zbývajícím kapacita baterie je nižší než 20 % a je nutné ji okamžitě nabit.
 - Obecně platí, že průměrná doba provozu je přibližně jedna hodina, což závisí na frekvenci vibrací a masážním tlaku.

Profil


Tato MINI masážní pistole je přístroj, pomocí kterého si můžete masírovat svaly. Můžete ji použít k uvolnění svalového napětí a bolesti, k boji proti únavě a ke stimulaci krevního oběhu, čímž posílíte měkké tkáně svého těla.

Účel použití

- Tělesná masáž po tréninku


Důležité technické údaje

- Název produktu: MINI masážní pistole
- Model produktu: QL/MINI.Q1 -A
- Konstrukce: Zařízení se skládá v podstatě z řídicího modulu, masážních hlavice a lithiové baterie;
- Vertikální frekvence kmitání s 60 Hz;
- Amplituda: 7 mm
- Jmenovitý výkon: 25 W;
- Přístroj: Jmenovité napětí: 1,1 V_~
- Kapacita akumulátoru: 800 mAh
- Inteligentní časovač: 10 minut
- Přístroj je vybaven spínačem pro regulaci výkonu;
- Masážní hlavici lze v případě potřeby vyměnit ;
- Provozní režim: přerušovaný provoz.
- Typ akumulátoru: lithium-iontový
- Číslo modelu baterie: BEOKA-30
- Hmotnost akumulátoru: 67 g
- Výrobce baterie s adresou:
Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc.
Montáž lithium-iontové baterie
Průmyslový park Longtan, 2. etapa, východní
3. okružní silnice,
okres Chenghua, Čcheng-tu, S'-čchuan, Čína



Hlavní konstrukce

odnímatelné a vyměnitelné masážní hlavice



Ukazatel proudu/stavu nabití

Indikátor stavu nabití

Indikátor stavu baterie

protiskluzový silikon

Spodní strana

Hlavní konstrukce



Hlavice ve tvaru písmene U

Kulovitá hlavice



malá
kulatá hlavice




Tlumící nárazy
hlava



malá
plochá hlava

Nabíjecí konektor TEPY-C




Příprava před použitím

- Vyměňte pouzdro z obalu a zkontrolujte, zda je dodávka zařízení a příslušenství kompletní. Pokud tomu tak není, obraťte se prosím na svého dodavatele.
- Ujistěte se, že má zařízení dostatečnou kapacitu baterie.

Postup obsluhy

Připevněte masážní hlavici k přístroji

- Při vypnutém přístroji pevně přitlačte masážní hlavici na přístroj. (Poznámka: Hlavici ve tvaru písmene U je třeba umístit tak, aby jazyček zapadl do drážky. V opačném případě může hlavice snadno spadnout.)



Je-li přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko „**1**“ na ovládacím panelu na 2 sekundy; přístroj se poté automaticky přepne do stupně 1. Krátkým stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat mezi stupni 1 až 5; pokud je přístroj v provozu, stiskněte toto tlačítko na 2 sekundy, abyste jej vypnuli.

- Přístroj se automaticky vypne, jakmile dosáhne doby provozu 10 minut.
- LED displej zobrazuje aktuální úroveň intenzity.
- Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, po 20 sekundách se automaticky vypne.

Při přednastavené frekvenci vibrací vyvíjejte potřebný tlak, abyste masírovali příslušné části těla.

Údržba

- Zařízení očistěte mírně navlženým hadříkem a poté jej otřete suchým hadříkem.
 - Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, uložte jej prosím do obalu.
 - Přístroj nerozebírejte.
 - Chcete-li, aby nová baterie dosáhla vynikajícího výkonu v co nejkratším čase, nabijte ji
- Prosím, nabijte jej třikrát nebo vícekrát na 100 % a vybijte jej na 0 %.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nabijte jej prosím jednou za měsíc.
 - Je zakázáno rozebírat zařízení bez povolení. Škody způsobené nesprávným zacházením nejsou kryty zárukou.

Likvidace použitých baterií

Prosíme, podporujte recyklaci dobíjecích akumulátorů (lithium-iontových akumulátorů).

	Baterie použitá v tomto výrobku je speciální dobíjecí baterie, kterou nesmí být použita v jiných výrobcích. Baterii prosím nevyjímejte za účelem nabíjení. Výše uvedené porušení pokynů může vést k přehřátí, požáru, prasknutí a dalším nebezpečím. • Nevhazujte zařízení do ohně za účelem jeho přehřátí; • baterii nepropichujte hřebíky, nevystavujte ji nárazům a neprovádějte její rozklad ani přeměnu; • Nepřipojujte kladný a záporný pól baterie přímo k kovům; • Baterii prosím neskladujte společně s náhrdelníky, Vlasové sponky atd. • Nabíjejte, nepoužívejte ani neodkládejte akumulátor na místech s vysokými teplotami, jako je například v blízkosti ohně nebo na přímém slunci. Výše uvedené okolnosti mohou vést k přehřátí, požáru, prasknutí a dalším nebezpečím. Výlozou baterii uchovávejte mimo dosah malých dětí. • V případě náhodného spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
	Pokud uniká kapalina z baterie, nedotýkejte se této hnojiny rukama a postupujte následovně: • Pokud kapalina z baterie v se dostane do očí, hrozí nebezpečí oslepnutí. Neodírejte si oči přímo rukama. Okamžitě je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře. Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s tělem nebo oděvem, může to vést k podráždění kůže nebo zranění. Prosím, umyjte postiženou oblast čistou vodou. Pokud potíže přetrvávají, okamžitě vyhledejte lékaře. • Produkt „()“ smí být rozebrán až na stránkách, nebo . Při nedodržení existuje riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění a dalších nehod. Pokud je nutná oprava (kromě výměny baterie), obraťte se prosím na původního prodejce . Lithium-iontová baterie obsažená v zařízení je cenná surovina, kterou lze recyklovat.

- Vyměňte jej prosím a odevzdejte jej specializované organizaci, která se zabývá likvidací použitých baterií.

Podmínky použití Přeprava a skladování

Podmínky prostředí pro instalaci produktu:

- Okolní teplota: +5 °C až +40 °C
- Relativní vlhkost vzduchu: ≤ 90 %
- Tlak vzduchu: 70 kPa až 1 06 kPa

Přeprava

- Teplota okolí: -20 °C až +50 °C;
- Relativní vlhkost vzduchu: ≤ 90 %;
- Tento výrobek je vhodný pro přepravu v motorových vozidlech, vlcích, lodích, letadlech a dalších dopravních prostředcích;
- Během přepravy by měl být zajištěn, aby se zabránilo silným otřesům, nárazům, posunutí a pádu; měl by být přepravován ve svislé poloze, opatrně, lehce a chráněn před deštěm;
- Nesmí se stohovat více než 5 masážních přístrojů na sebe.

Skladování

- Výrobek by měl být skladován v suchém, dobře větraném a nekorozivním prostředí
- Počet masážních přístrojů naskladaných na sebe nesmí přesáhnout 5.
- Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, měl by být po vyčištění zabalen a uskladněn. Doporučuje se přístroj jednou za měsíc vyjmout a nabit, aby se zabránilo vlhkosti.

Informace o záruce

1. Od data nákupu se na naše výrobky vztahuje bezplatná **záruka v délce 1,5 roku** na kryt masážního přístroje při předložení nákupního dokladu.
2. Neposkytujeme bezplatný záruční servis u závad, které jsou způsobeny následujícími příčin, za které nese odpovědnost sám uživatel.

Například:

- A) Poruchy způsobené neoprávněným rozebráním a sestavením výrobku;
- B) Vady způsobené neopatrným pádem během používání a manipulace;
- C) Vady způsobené nedostatečnou údržbou;
- D) Vady způsobené nedodržáním správných pokynů uvedených v návodu k obsluze;
- E) Vady způsobené nesprávnými opravami v servisech, které nejsou námi autorizovány.

3. Opravné služby, které přesahují rozsah záruky, budou účtovány v souladu s platnými předpisy.
4. Pokud chcete využít záruční služby, zavolejte prosím na zákaznickou linku.
5. V rámci záručního servisu poskytujeme v případě potřeby našemu kvalifikovanému technickému personálu schéma zapojení výrobku a informace o opravitelných součástech.
6. Zákaznický servis poskytujeme po dobu 5 let od data nákupu.
7. Datum výroby najdete na samotném zařízení nebo na obalu.